



NISSAN DATA DICTIONARY

See Andmesõnastik kirjeldab sõidukiandmete üksikasju, mida saate teatud - selgelt kategoriseeritud lihtsaks juurdepaasuks. Pange tähele, et telemaatikateabe kättesaadavus ja tüüp võivad olenevalt sõidukist, veotüübist, mudelist ning navigatsiooni olemasolust või puudumisest erineda.

ARAVA (FEU) QASHQAI (L2) JUKU (F16) LEAF (ZEI) NP300 NAVARA (D2B) - (D16) - QASHQAI NC (L2)				JUKU (F16) LEAF (ZEI) NP300 NAVARA (D2B)							
#	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Andmete kategooria	Data Name (English Only)	Kirjelus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Võimalik väärtuse tähendus
1	✓	✓	✓	Kirjelavad andmed	VIN	Sõiduki identifitseerimisnumber, mis määratakse ühetaoliselt igale Nissan'i müüdavale autole.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Määratlemata
2	✓	✓	✓	Kirjelavad andmed	Timestamp	Andmete väljavõtmise aeg	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Määratlemata
3	✓	✗	✗	Kirjelavad andmed	User ID	Identifitseerimisnumber, mis antakse igale Nissan'i liikmeks registreerunud isikule.	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Not Defined	Määratlemata
4	✓	✓	✓	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	SpeedDisplayedValueInkmh	Armatuurilaua kuvatud sõiduki kiirus	float	0	409.4		0 Vahemik: 0 - 409.4 Ühik: km/h
5	✓	✗	✗	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	EngineRPM	Kui kiiresti mootori või pöörleb minutis igal ajahetkel (p/min=pöörde minutis)	float	0	8191.75		0 Vahemik: 0 - 8191.75 Ühik: p/min
6	✓	✗	✗	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	AdaptativeCruiseControlDisplaySpeedSetting	Kohanduva püsikiiruse hoidiku kiiruse seadistus	integer	0	255		0 Vahemik: 0 - 255, ühik: km/h/mph
7	✓	✗	✗	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	AdaptativeCruiseControlDisplayDistanceSetting	Kohanduva püsikiiruse hoidiku pikivahe seadistamine eessõitvast sõidukist	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"kuva puudub";1:"Lühike vahemaa";2:"Keskmine vahemaa";3:"Pikk vahemaa";4:"Tavaline tuvastatud kaugus";5:"Väga pikk vahemaa";6:"Reserveeritud";7:"Reserveeritud"}
8	✓	✗	✗	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	ACCTargetDistanceDisplay	Kohanduva püsikiiruse hoidiku ekraanil olev kauguse näidik eessõitvast sõidukist	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7]	{0:"Sihtmärki ei tuvastatud";1:"Pikk tuvastatud kaugus";2:"Keskmine tuvastatud kaugus";3:"Lühike tuvastatud kaugus";4:"Tavaline tuvastatud kaugus";5:"Reserveeritud";6:"Reserveeritud";7:"Reserveeritud"}
9	✗	✓	✓	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	AcceleratorPedalOpeningRatio	Need andmed näitavad gaasipedaali avanemissuhet automaatse transmisioni (AT) ja pidevalt muutuva käigukasti (CVT) käiguvahtetuse juhtimiseks. See on kütusesaastu mõõt.	float	0	125		0 Vahemik: 0 - 125 Ühik: %
10	✓	✗	✗	Kütus	FuelGaugeDisplayValue	Kütusepaagis olev kütusekogus, nagu on näidatud armatuurilaua oleval kütusenäidikul	integer	0	100	0	Vahemik: 0 - 100 Ühik: %
11	✓	✓	✓	Aku ja laadimise teave	EVHVBatteryEnergyLevel	Aku praegune laetuse tase, nagu kuvatakse armatuurilaua	float	0.01	100		0 Vahemik: 0 - 100 Ühik: %
12	✓	✗	✗	Aku ja laadimise teave	ChargeStatus	Laadimisseansi olek - nagu on kirjeldatud jaotises "Võimalikud väärtused"	integer	0	0	[0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"No charge";1:"Ootan planeeritud laadimist";2:"Laadimine on lõppenud";3:"Laadimine on pooleli";4:"Laadimise ebaõnnestumine";5:"Ootan praegust laadimist";6:"Energiaklapp avatud: tere tulemast MMI - Multimeediumiliides";7:"Peatatud laadimine (SOC-olek ei ole täis)";8:"Laadimine jätkub täieliku SOC-olekuga";9:"V2G-Vehicle-to-Grid";10:"V2L-Vehicle-to-Load Outside";11:"V2G-Vehicle-to-Grid in discharge";12:"V2G-Vehicle-to-Grid in responsible";13:"Not Used";14:"Not Used";15:"Not Used"}
13	✓	✓	✗	Aku ja laadimise teave	HVBatteryChargeType	Tasu liik "V2H - Vehicle-to-Home" on võimalus kasutada sõidukit isikliku maja toiteks. V2G - Vehicle-to-Grid" on võimalus kasutada sõidukit energia tagasisaamiseks võrku. See võib aidata stabiliseerida võrku tipptööduse perioodidel. See funktsioon ei ole hetkel kasutusel (2025).	integer	0	0	[0,12,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"No charge";1:"Normal charge";2:"Accelerated charge";3:"Fast charge";4:"Quick charge";5:"Ultra fast";6:"Not Used";7:"Unavailable";8:"V2H";9:"V2G"}
14	✓	✗	✗	Aku ja laadimise teave	EVChargePlugConnected	Laadimiskaabli ühenduse olek	integer	0	0	[0,1,2,3]	{0:"Kuvamistaeftus puudub (laadimispiistik ei ole ühendatud)";1:"Laadimispiistik on ühendatud";2:"Jõuulekande käivitamine võimatu - piistik ühendatud";3:"Pole saadaval (väärtus)"}
15	✓	✓	✗	Õnnetused ja hoiatused	StatusWheelStateFrontLeft	Vasaku eesmise rehvirõhu olek	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Rõhk on korras ja ebaõnnestumist pole";1:"Ebaõnnestumine";2:"Alainfatsioon";3:"Alainfatsioon ja ebaõnnestumine";4:"Punktsioon";5:"Torke ja ebaõnnestumine";6:"Torke ja alainfatsioon";7:"Torke ja alainfatsioon ja ebaõnnestumine"}
16	✓	✓	✗	Õnnetused ja hoiatused	StatusWheelStateFrontRight	Parempoolse rehvirõhu olek	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Rõhk on korras ja ebaõnnestumist pole";1:"Ebaõnnestumine";2:"Alainfatsioon";3:"Alainfatsioon ja ebaõnnestumine";4:"Punktsioon";5:"Torke ja ebaõnnestumine";6:"Torke ja alainfatsioon";7:"Torke ja alainfatsioon ja ebaõnnestumine"}
17	✓	✓	✗	Õnnetused ja hoiatused	StatusWheelStateRearLeft	Vasaku tagumise rehvirõhu olek	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Rõhk on korras ja ebaõnnestumist pole";1:"Ebaõnnestumine";2:"Alainfatsioon";3:"Alainfatsioon ja ebaõnnestumine";4:"Punktsioon";5:"Torke ja ebaõnnestumine";6:"Torke ja alainfatsioon";7:"Torke ja alainfatsioon ja ebaõnnestumine"}
18	✓	✓	✗	Õnnetused ja hoiatused	StatusWheelStateRearRight	Parempoolse tagumise rehvirõhu olek	integer	0	0	[0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Rõhk on korras ja ebaõnnestumist pole";1:"Ebaõnnestumine";2:"Alainfatsioon";3:"Alainfatsioon ja ebaõnnestumine";4:"Punktsioon";5:"Torke ja ebaõnnestumine";6:"Torke ja alainfatsioon";7:"Torke ja alainfatsioon ja ebaõnnestumine"}
19	✓	✓	✓	Sõiduki jõudlus	StatusWipingFront	Esiklaasi klaasipuhasti olek	integer	0	0	[0,1,4,6,7]	{0:"Eesmine klaasipuhasti seiskamisasendis";1:"Eesmine klaasipuhasti sunnitud peatuma";4:"Pole saadaval";6:"Taotletud väikese kiirusega puhkimine";7:"Taotletud kiire puhkimine"}
20	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureFrontRight	Parempoolse eesmise rehvirõhu näit Rehvirõhu jälgimissüsteem uueneb ainult siis, kui sõiduk liigub. Kui auto on pikka aega pargitud, jätkab see vanade rehvirõhu väärtuste kuvamist, kuni see uuesti sõitma hakkab.	float	0	7620		0 Vahemik: 0 - 7620 Ühik: mbar
21	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureFrontLeft	Eesmise vasakpoolse rehvirõhu näit Rehvirõhu jälgimissüsteem uueneb ainult siis, kui sõiduk liigub. Kui auto on pikka aega pargitud, jätkab see vanade rehvirõhu väärtuste kuvamist, kuni see uuesti sõitma hakkab.	float	0	7620		0 Vahemik: 0 - 7620 Ühik: mbar
22	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureRearRight	Parempoolse tagumise rehvirõhu näit Rehvirõhu jälgimissüsteem uueneb ainult siis, kui sõiduk liigub. Kui auto on pikka aega pargitud, jätkab see vanade rehvirõhu väärtuste kuvamist, kuni see uuesti sõitma hakkab.	float	0	7620		0 Vahemik: 0 - 7620 Ühik: mbar

	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Andmete kategooria	Data Name (English Only)	Kirjeldus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Võimalik väärtuste tähendus		
23	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureRearLeft	Vasaku tagumise rehvirõhu näit Rehvirõhu jälgimissüsteem uueneb ainult siis, kui sõiduk liigub. Kui auto on pikka aega parkitud, jätkab see vanade rehvirõhu väärtuste kuvamist, kuni see uuesti sõitma hakkab.	float	0	7620	0	Vahemik 0 - 7620 Ühik mbar		
24	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureFrontAxle	Esisteje rehvirõhu jälgimissüsteemi näit	float	150	760	0	Vahemik 150 - 760 Ühik kPa		
25	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	StatusWheelPressureRearAxle	Tagasilla rehvirõhu jälgimise süsteemi näit	float	150	760	0	Vahemik 150 - 760 Ühik kPa		
26	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	RearFogLightsStatus	Tagumiste udutulede olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"tagumine udutuli väljas";1:"tagumine udutuli põleb"}		
27	✓	✓	✓	Sõiduki jõudlus	LightningExternalDRL	Päevatulede olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Päevasõidutuled ei ole nõutud";1:"Päevasõidutule taotlus"}		
28	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	PositionLightsStatus	Ääretulede olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tuled kustuvad";1:"Tuled põlevad"}		
29	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	LightningHighBeam	Kaugtulede olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kaugtulede ekraani ei nõutud";1:"Kaugtulede kuvamine on taotletud"}		
30	✓	✓	✓	Sõiduki jõudlus	LightningFrontFogLight	Eesmistele udutuledele olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"eesmisi udutulesid ei nõutud";1:"eesmisi udutulesid taotletud"}		
31	✓	✓	✓	Sõiduki jõudlus	EngineCoolantTemp	Sisepõlemismootori mootori jahutusvedeliku temperatuur (ei ole saadaval elektrisõidukite puhul)	float	-40	214	0	Vahemik -40-214 Ühik °C		
32	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	CrashDetectionOutOfOrder	Kokkupõrkeandurite rikke olek	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Tuvastusfunktsioon";1:"Tagant kokkupõrke rike";2:"Kõlg- või laupkokkupõrke rike";3:"Rike kokkupõrke tuvastamisel"}		
33	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	SunroofPosition	Katuseluugi asend	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Akna asend on kehtetu";1:"Akna asend 0 [suletud]";2:"Akna asend 01";3:"Akna asend 1";4:"Akna asend 12";5:"Akna asend 2";6:"Akna asend 23";7:"Akna asend 3";8:"Akna asend 3,4";9:"Akna asend 4";10:"Akna asend 45";11:"Akna asend 5";12:"Akna asend 56";13:"Akna asend 6";14:"Akna sektor 67";15:"Akna asend 7"}		
34	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	HVAC_FanBlowerMotorStatus	HVAC (kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadme) puhuri olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Puhuri ventilaatori mootor väljas";1:"Puhuri ventilaatori mootor sees"}		
35	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	ICE_HVAC_DisplayClimBlowerLevel	HVAC (küte-, ventilatsioon- ja kliimaseade) puhuri kiiruse tasemed	integer		0	0 [0,1,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Kuva puudub";1:"Tase 1";2:"Tase 2";3:"Tase 3";4:"Tase 4";5:"Tase 5";6:"Tase 6";7:"Tase 7";8:"Tase 8";9:"Tase 9";10:"Tase 10";11:"Tase 11";12:"Tase 12";13:"Tase 13";14:"Tase 14";15:"Puhur väljas"}		
36	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	ICE_HVAC_DisplayClimForcedRecy	HVAC (küte-, ventilatsioon- ja kliimaseade) õhuringluse olek	integer		0	0 [0,1,2]	{0:"Kuva puudub";1:"Ringlussevõtt sees";2:"Ringlussevõtt VÄLJAS"}		
37	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	HVAC_RecyclingAutoDisplay	HVAC (küte-, ventilatsioon- ja kliimaseade) automaatne õhuringluse olek	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Väärtus pole saadaval";1:"Automaatne ringlussevõtt ei ole pooleli";2:"Automaatne ringlussevõtt on pooleli";3:"Ei kasutata"}		
38	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	GearBoxAutoLeverPosition	Käigukasti hoova väik	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,2,3,4,5,6,7,8,9]	{0:"Parkimine - P";1:"Tagurpidi - R";2:"Neutraalne - N";3:"Sõit - D";4:"Manuaalrežim - M";5:"L-Madal käik";6:"Ds-Drive Sport";7:"Kangi kinnitatud asend (ilusti signaal puudub)";8:"B [piduri]";9:"Ei kasutatud";10:"Ei kasutatud";11:"Ei kasutatud";12:"Ei kasutatud";13:"Ei kasutatud";14:"Ei kasutatud";15:"Ei ole kasutatav"}		
39	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	HVAC_Temperature	HVAC (küte-, ventilatsioon- ja kliimaseade) vasakpoolne kliimavõõndi temperatuur	float	0	127,5	0	Vahemik 0-127,5 Ühik °C		
40	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	LightingWarningLightsStatus	Hoiatustulede olek - kas manuaalne või automaatne (näiteks hädapidurduse ajal)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Hoiatustuled VÄLJAS";1:"Hoiatustuled põlevad"}		
41	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	GearBoxAutomaticRangeIndication	Käigukast või käigukasti režiim, mis hetkel töötab	integer		0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,32,33,34,35,5,1,25;"Manuaalne 6";26:"Käitsi 7";27:"Manuaalne 8";28:"Käitsi 9";29:"Manuaalne 10";30:"Ei kasutatud";31:"Ei kasutatud";32:"Automaatne 1";33:"Automaatne 2";34:"Automaatne 3";35:"Automaatne 4";36:"Automaatne 5";37:"Automaatne 6";38:"Automaatne 7";39:"Automaatne 8";40:"Auto 9th";41:"Auto 10th";42:"Ei kasutatud";43-63:"Ei kasutatud"}	0	0	0 [0,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2,7,28,29,3,30,31,32,33,34,35,5,1,25;"Manuaalne 6";26:"Käitsi 7";27:"Manuaalne 8";28:"Käitsi 9";29:"Manuaalne 10";30:"Ei kasutatud";31:"Ei kasutatud";32:"Automaatne 1";33:"Automaatne 2";34:"Automaatne 3";35:"Automaatne 4";36:"Automaatne 5";37:"Automaatne 6";38:"Automaatne 7";39:"Automaatne 8";40:"Auto 9th";41:"Auto 10th";42:"Ei kasutatud";43-63:"Ei kasutatud"}
42	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	EngineRawSensor	Protsent mootori pöördemomendist (skaala 0–125%): protsent võib lühikesel ajal jõuksul ületada nominaalselt maksimaalselt väärtust 100%, näiteks "ülevõlmenduse" olukorras.	float	0	125	0	Vahemik 0-125 Ühik %		
43	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	ePedalModeDisplayRequest	e-pedaali režiimi olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Ekraan puudub";1:"ePedal Mode Active ON"}		
44	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	DoorsBackLocked	Tagaukse lukk olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Tagauks on lukustamata";1:"Tagauks on lukus"}		
45	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	BrakeLampStatus	Piduritule lambi olek - kas manuaalne või automaatne (näiteks hädapidurduse ajal)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Pidurituli väljas";1:"Pidurituli põleb"}		
46	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	HVACTemperatureCabinCurrentValue	Kütte-, ventilatsiooni ja kliimaseadme (HVAC) praegune temperatuur sõiduki salongis	float	-40	60	0	Vahemik - 40 - 60 Ühik °C		
47	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	EngineAirTemperature	Mootori õhu temperatuur sisselaskekolektoris (õhu etteandesüsteem mootoris). Mõned andmed võivad olla välja lülitatud või ebausaldusväärsed, kuna andur ei töötanud korralikult või tingimused olid andmete kogumise ajal ebatavalised. Nissan Qashqai (J12) puhul teame, et -40 °C on vea korral kuvatav väikeväärtus.	integer	-40	86	0	Vahemik - 40 - 86 Ühik °C		
48	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	WipingFrontDuration	Eesmistele klaasipuhastite kiiruse olek	integer		0	0 [0,1,2,3]	{0:"Eesmine klaasipuhasti peatatud";1:"madal kiirus aktiivne";2:"suur kiirus aktiivne";3:"Pole saadaval"}		
49	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	WindowsFrontLeftPosition	Vasaku esiakna hetkeline asend	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Akna asend on kehtetu";1:"Aken täielikult suletud (rist- või tarkvaraline blokeerimine)";2:"Akna lühikesel langusel asend";3:"Aken vahepealses asendis (ülemine kui RCU asend)";4:"Akna RCU langetamise asend";5:"Aken vahepealses asendis (vakimisi või madalam kui RCU asend)";6:"Aken täielikult avatud (tarkvaraline blokeerimine)";7:"Aken täielikult avatud (ristvaraline blokeerimine)"}		
50	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	WindowsFrontRightPosition	Parempoolse esiakna hetkeline asend	integer		0	0 [0,1,2,3,4,5,6,7]	{0:"Akna asend on kehtetu";1:"Aken täielikult suletud (rist- või tarkvaraline blokeerimine)";2:"Akna lühikesel langusel asend";3:"Aken vahepealses asendis (ülemine kui RCU asend)";4:"Akna RCU langetamise asend";5:"Aken vahepealses asendis (vakimisi või madalam kui RCU asend)";6:"Aken täielikult avatud (tarkvaraline blokeerimine)";7:"Aken täielikult avatud (ristvaraline blokeerimine)"}		
51	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	BCM_PositionDriverSide	Juhipoolne asend (vasakpoolne / parempoolne pool)	integer		0	0 [0,1]	{0:"Vasak pool";1:"Parem pool"}		
52	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	StatusIgnitionSwitchPosition	Sõiduki süüteluku olek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Süütesendist väljas";1:"Pööratud süüte- või algasendisse"}		
53	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	DoorsDriverLocked	Juhipoolse uksel lukustusolek	integer		0	0 [0,1]	{0:"Juhikuks lukustamata";1:"Juhikuks lukus"}		
54	✓	✗	✗	Sõidukisise olek	DoorsPassengerLocked	Kõrvalistuja uksel lukustus	integer		0	0 [0,1]	{0:"Kaassõitja uks lukustamata";1:"Kaassõitja uks lukus"}		

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Andmete kategooria	Data Name (English Only)	Kirjeldus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Võimalik väärtuste tähendus
55	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	DoorsRearRightLocked	Parempoolse tagumise ukse lukustusolek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Parempoolse tagumise ukse lukustamata";1}"Parem tagumine ukse lukustatud"}
56	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	DoorsRearLeftLocked	Vasaku tagumise ukse lukustusolek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Tagumine vasak ukse lukustamata";1}"Vasak tagumine ukse lukustatud"}
57	✓	✓	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltFirstRowDriver	Juhi turvavöö staatus	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
58	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltFirstRowCenter	Esimese rea keskmise kaassõitja turvavöö staatus. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui esireas ei ole keskmist istet.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
59	✓	✓	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltFirstRowPassenger	Esireas sõitja turvavöö olek	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
60	✓	✓	✓	Sõidukisiline olek	SeatBeltSecondRowCenter	Teise rea keskmise kaassõitja turvavöö staatus. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui teises reas ei ole keskmist istet.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
61	✓	✓	✓	Sõidukisiline olek	SeatBeltSecondRowLeft	Teise rea vasakpoolse kaasreisija turvavöö olek. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui teist istet pole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
62	✓	✓	✓	Sõidukisiline olek	SeatBeltSecondRowRight	Teise rea parempoolse kaassõitja turvavöö staatus. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui teist istet pole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
63	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltThirdRowCenter	Kolmanda rea keskmise kaassõitja turvavöö staatus. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui kolmanda rea istet pole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
64	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltThirdRowLeft	Kolmanda rea vasakpoolse kaasreisija turvavöö olek. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui kolmanda rea istet pole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
65	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	SeatBeltThirdRowRight	Kolmanda rea parempoolse reisija turvavöö staatus. Väärtus "Turvavööd ei jälgita", kui kolmanda rea istet pole.	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Turvavöö ei ole jälgitud";1}"Turvavöö lahti";2}"Turvavöö kinnitatud";3}"Pole saadaval"}
66	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	WindowsRearLeftPosition	Vasaku tagaakna hetkeline asend	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Akna asend on kehtetu";1}"Aken täielikult suletud (rist- või tarkvaraline blokeerimine)";2}"Akna lühikese languse asend";3}"Aken vahepealses asendis (ülemine kui RCU asend)";4}"Akna RCU langetamise asend";5}"Aken vahepealses asendis (võimsus või madalam kui RCU asend)";6}"Aken täielikult avatud (tarkvaraline blokeerimine)";7}"Aken täielikult avatud (ristvaraline blokeerimine)"}
67	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	ESCBreakingPedalInformation	Vajutage piduripedaali olekut	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0}"Ei kasutatud";1}"Piduripedaal ei ole vajutatud";2}"Piduripedaal on vajutatud";3}"Ei kasutatud";4}"Piduripedaal on kinnitatud, vajutatud";5}"Ei kasutatud";6}"Ei kasutatud";7}"Pole saadaval"}
68	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	LightningFlashingIndicator	Vilkuvate tuled indikaatorite olek	integer	0	0	{0,1,2,3,7}	{0}"Vasak ja parem vilkuv indikaator OFF";1}"Vasakpoolne vilkuv indikaator SEES ja parem vilkuv indikaator OFF";2}"Vasakpoolne vilkuv indikaator OFF ja parempoolne vilkuv indikaator ON";3}"Vasakpoolne vilkuv indikaator SEES ja paremal vilkuv indikaator ON";7}"Pole saadaval"}
69	✓	✓	✗	Sõiduki jõudlus	LightningLowBeam	Lähtitulede taotluse staatus	integer	0	0	{0,1}	{0}"Lähtitulede kuvamist ei nõuta";1}"Lähtitulede kuvamine on taotletud"}
70	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	PresencePassenger	Reisija kohaloleku staatus. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
71	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceFirstRowCenter	Esimese rea keskel reisijate kohaloleku staatus. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
72	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceSecondRowCenter	Teise rea keskel reisijate kohaloleku staatus. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
73	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceSecondRowLeft	Teise rea olek vasakpoolne reisija kohalolek. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
74	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceSecondRowRight	Teise rea parempoolse reisija kohaloleku olek. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
75	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceThirdRowCenter	Kolmanda rea keskmise reisijate kohaloleku staatus. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
76	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceThirdRowLeft	Kolmanda rea staatus vasakpoolne reisija kohalolek. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
77	✓	✗	✗	Sõidukisiline olek	CustomerPresenceThirdRowRight	Kolmanda rea parempoolse reisija kohaloleku olek. "Kohal": rõhuanduriga tuvastatud kaal (mis tahes liik, sealhulgas loomad või pagas). "Puudub": kaalu ei tuvastatud. "Teadmata": turvavöö kinnitatud "Ei jälgita" istmel pole rõhuandurit (või iste puudub).	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0}"Ei jälgita";1}"Kohal";2}"Puudub";3}"Teadmata"}
78	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	WheelPressurestateFrontLeft	Vasaku esiratta rehvrõhu jälgimissüsteemi olek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Rõhk ajakahane";1}"Rõhk ei ole ajakahane"}
79	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	WheelPressurestateFrontRight	Parema esiratta rehvrõhu jälgimissüsteemi olek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Rõhk ajakahane";1}"Rõhk ei ole ajakahane"}
80	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	WheelPressurestateRearLeft	Vasaku tagaratta rehvrõhu jälgimissüsteemi olek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Rõhk ajakahane";1}"Rõhk ei ole ajakahane"}
81	✓	✗	✗	Sõiduki jõudlus	WheelPressurestateRearRight	Parema tagaratta rehvrõhu jälgimissüsteemi olek	integer	0	0	{0,1}	{0}"Rõhk ajakahane";1}"Rõhk ei ole ajakahane"}

■	CCS 2	CCS 1/1.5 (w/NAV)	CCS 1/1.5 (no NAV)	Andmete kategooria	Data Name (English Only)	Kirjeldus	Data Type (English only)	Data Min Value	Data Max Value	Data Possible Value	Võimalik väärtuse tähendus
82	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	WindowsRearRightPosition	Parempoolse tagumise akna hetkeasendi olek	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Akna asend on kehtetu","1":"Aken täielikult suletud (rist- või tarkvaraline blokeerimine)","2":"Akna lühikese languse asend","3":"Aken vahepealses asendis (ülemine kui RCU asend)","4":"Akna RCU langetamise asend","5":"Aken vahepealses asendis (valkimi või madalam kui RCU asend)","6":"Aken täielikult avatud (tarkvaraline blokeerimine)","7":"Aken täielikult avatud (ristvaraline blokeerimine)"}
83	✓	✗	✗	Sõduki jõudlus	DriveModeState	Sõidurežiimi olek	integer	0	0	{0,1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,4,5,6,7,8,9}	{0:"Mode 0=NORMAL/STANDARD/AUTO","1":"Režim 1=ECO","2":"Režim 2=SPORT/TRACK","3":"Režim 3=SPORT+POWER","4":"Režim 4=MUGAJUS","5":"Režim 5=PERSONAL","6":"Režim 6=LWW","7":"Režim 7","8":"Režim 8=MAASTIKU/KRUUSA","9":"Režim 9=MUD/PUT","10":"Režim 10=SAND","11":"Režim 11=PUKS","12":"Režim 12=KÖIK.MAANTEED/KÜVID","13":"Režim 13=EXTREM","14":"Režim 14=PERFO","15":"Režim 15=VITAMIN","16":"Režim 16=RACE","17":"Režim 17","18":"Režim 18","19":"Režim 19","20":"Režim 20","21":"Režim 21","22":"Režim 22","23":"Režim 23","24":"Režim 24","25":"Režim 25","26":"Režim 26","27":"Režim 27","28":"Režim 28","29":"Režim 29","30":"Režim 30","31":"Pole saadaval"}
84	✓	✗	✗	Sõduki jõudlus	FrontWiperSwitchStatus	Klaasipuhasti kiiruse olek	integer	0	0	{0,1,2,3,4,5,6,7}	{0:"Väljas","1":"Katkendlik või automaatne","2":"Madal kiirus","3":"Suur kiirus","4":"Udu","5":"Ei kasutatud","6":"Ei kasutatud","7":"Ei kasutata"}
85	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorDriver	Juhiukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Pole saadaval väärtus","1":"Juhiuks suletud","2":"Juhiuks avatud"}
86	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorRearLeft	Vasaku tagumise ukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Pole saadaval väärtus","1":"Vasak tagumine üks suletud","2":"Vasak tagumine üks avatud"}
87	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorRearRight	Parempoolse tagumise ukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Vailable Value","1":"Tagumine parem üks suletud","2":"Tagumine parem üks avatud"}
88	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorTailGate	Tagaluugi ukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Vailable Value","1":"Tagaluuk on suletud","2":"Tagaluuk on avatud"}
89	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorFrontLeft	Vasaku esiukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Pole saadaval väärtus","1":"Uks suletud","2":"Uks avatud"}
90	✓	✗	✗	Sõduki jõudlus	ActivationStateFCW	Automaatse hädapidurduse (AEB) ja laupkokkupõrke hoiatuse (FCW) olek ON/OFF	integer	0	0	{0,1,3}	{0:"AEB OFF / FCW OFF","1":"AEB OFF / FCW ON","3":"AEB ON / FCW ON"}
91	✓	✗	✗	Sõduki jõudlus	StateActivation	Sõdurajalt kõrvalekaldumise hoiatuse (LDW) aktiveerimise olek	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Pole saadaval","1":"Aktiveeritud","2":"Inaktiveeritud","3":"Ei kasutata"}
92	✓	✗	✗	Sõidustatistika ja sõidukäitumine	StatusSpeedUnit	Sõduki kiiruse mõõtühik	integer	0	0	{0,1}	{0:"Kiiruse ühik km/h","1":"Kiiruse ühik miili tunnis"}
93	✗	✗	✓	Aku ja laadimise teave	HVACEVStatusofAC	Klimaseadme ON/OFF olek	integer	0	0	{0,1}	{0:"VÄLIAS","1":"ON"}
94	✗	✗	✓	Aku ja laadimise teave	EV_HeaterStatus	Kerise ON / OFF olek	integer	0	0	{0,1}	{0:"VÄLIAS","1":"ON"}
95	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorPassenger	Kaassõitjaukse olek	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Pole saadaval väärtus","1":"Kaassõitja üks suletud","2":"Kaassõitja üks avatud"}
96	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	StatusDoorFrontRight	Parempoolse eesmise ukse avatud/suletud olek on armatuurlaual nähtav	integer	0	0	{0,1,2}	{0:"Pole saadaval väärtus","1":"Uks suletud","2":"Uks avatud"}
97	✓	✗	✗	Sõdukisine olek	PresoakActivationStatus	Klimaseadme kaugaktiveerimine	integer	0	0	{0,1,2,3}	{0:"Eettingimus keelatud","1":"Eettingimus puudub","2":"Eettingimus käib","3":"Pole saadaval"}